
蓝牙耳机用户手册



产品描述

蓝牙版本：V5.0

充电方式：电源适配器输出（5V 1A）

电池指标：高性能锂聚合物锂电池

蓝牙指标：Class 2

支持协议：Headset/Handsfress/A2DP /AVRCP

■该款蓝牙耳机能接收来自手机、笔记本电脑及其他蓝牙设备的音频。（AV DONGLE—般DONGLE）

■与PC蓝牙DONGLE配对连接后：可以播放电脑的各种音频也可以用来语音聊天，实现无线QQ、MSN、SKYPE。

产品示意图



●配对步骤

关机状态下长按多功能键约5秒至红蓝灯交替闪烁，蓝牙耳机处于配对模式打开手机蓝牙搜索本蓝牙耳机型号并点击连接。

●一个耳机连接两个手机

关闭第一台手机的蓝牙功能，重复上述步骤可配对第二台手机。

注：如未连接手机蓝牙耳机将在5分钟后自动关机。

语音提示

■当开机时，耳机会自动语音提示：“开机”。

■当关机时，耳机会自动语音提示：“关机”。

■当配对成功时，耳机会自动语音提示：“已连接”。

■当电量低时，耳机会自动语音报读：“电量低”。

■当来电时，耳机会语音报读来电号码。

功能介绍

■开 机-长按多功能键约3秒，蓝灯闪3次；

■关 机-长按多功能键约4秒，红灯闪3次；

■接听电话-接手机接听键接听或单击耳机多功能键接听

■挂断电话-接手机挂断键挂断或短按一下耳机多功能键挂断

■拒接电话-接手机挂断键拒接或长按多功能键约2秒拒接

■末码拨号-双击多功能键针对最后一个拨出的电话号码进行重拨

■音乐播放-在音乐播放状态下短按多功能键可进行播放/暂停

■歌曲选择-播放音乐时长按“+”是下一曲，长按“-”是上一曲

■音量调节-单击“音量+”或“音量-”键，对音量进行调节，每按一次音量增加或减少一格

■语言切换功能-在配对状态下，双击多功能键即可语音切换

注意事项

■请在常温环境中存放以及使用本产品；

■请勿丢掷，避免因跌落造成产品损坏；

■请勿自行拆解、修理和改造本产品；

■请勿使用化学溶剂擦拭本产品；

■如有需要，请使用输出电压DC 5V的USB电充电器来充电；

■请勿随意丢弃，或置于高温（温度高于60度）与火中，以免引起危险！

■耳机使用充电电池，在首次使用蓝牙之前，必须给电池充足电。

■将充电线插头插入耳机充电接口。

■充电时，红灯长亮。

■耳机充足电，大约需要1-2小时。

■充满电后红灯熄灭，蓝灯长亮。

售后服务条例：

1、咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书

2、包换服务：包换期内（自购机之日起七日内），正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的完整（若外观不损坏、做保修处理）经检查确认故障后，可选择换货或维修，用户可到当地授权经销商处联系并处理。

3、保修服务：保修期内，正常使用出现的非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，做收费维修处理）。

4、收费维修服务：产品自购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需支付维修所产生的元器件费、运输费及人工费。

5、以下情况不在三包范围内，本公司提供有偿服务：

①超过三包期限

②涉改三包凭证，或序列号与产品本身不符

③意外因素或人为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管、安装错误造成的故障，接入不合适的电源、进水、摔坏等）

④无效三包凭证和有效发票(能证明产品确属服务期内者除外)。

⑤因不可抗拒如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

⑥未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

关于售后服务的说明：

1、购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。

2、质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观差异。

3、外壳、说明书包装不在保修服务范围内。

4、已停产机型，本公司仅做功能性修复。

5、经销商向您做出的非本公司保证的承诺，本公司不承担任何责任。

为了维护你的权益，请你认真填写，并妥善保管，作为维修时的认证。

经销商信息	产品型号		经销商名称	
	产品序列号		联系电话	
用户信息	用户地址		销售日期	
	通讯地址		联系电话	
	E-mail			

废弃电器和电子设备

本产品或附有如下标示的产品，产品寿命结束时不应与其他家庭废物一起处理。