

索爱®

SL3 TWS蓝牙耳机



快速入门指南

前言

感谢您购买索爱公司产品。使用本产品前，请仔细阅读本说明书请您务必保管好此说明书，方便下次查阅，所有内容经过本公司细心编写，如有印刷与遗漏问题或错误敬请谅解。

注意事项

- ①不要在极热极冷、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ②使用时勿掉落、撞击、剧烈震动。
- ③因产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知。
- ④耳机内含电池，不得暴露在日照、火烤或类似过热环境中。
- ⑤请勿擅自拆卸本机，以免发生危险。如有疑问请与当地经销商联系或公司全国统一服务电话(4000858859)。

结构示意图


充电仓



Type-C充电接口

指示灯

耳机



喇叭

指示灯

触摸区域

耳机充电触点

产品连接步骤



① 开机

打开充电仓，取出耳机，撕掉保护膜。放置充电仓内，关盖3秒后，打开充电仓即可配对

② 耳机配对

打开充电仓，耳机指示灯闪烁，等待设备连接

③ 蓝牙配对

从蓝牙列表中找到SOAIY SL3点击连接，连接后指示灯熄灭，并播报连接提示音

④ 关机

将两只耳机放入充电仓，关盖后自动关机充电

使用说明

1. 开机：打开充电仓，耳机自动开机。
2. 关机：耳机放入充电仓，合盖后自动关机充电。
3. 接听/挂断：来电时及通话中，单击触摸任一侧耳机接听电话或挂断电话。
4. 拒接电话：来电时，长按触摸任一侧耳机3秒。
5. 播放/暂停：单击触摸任一侧耳机。
6. 切换歌曲：双击左耳切换上一曲，双击右耳切换下一曲。
7. 音量调节：长按左耳减小音量，长按右耳加大音量，音量最大时会发出“嘟嘟”的提示音。
8. 唤醒Siri：连续三击触摸任一侧耳机。

快速操作指南

音乐控制-播放/暂停



单击触摸任一侧耳机播放/暂停

音乐控制-切换歌曲



双击左耳切换上一曲
双击右耳切换下一曲

接听/挂断



接听/挂断电话
单击触摸任一侧耳机

拒接电话




来电时长长按触摸任一侧耳机3秒

唤醒Siri




三击触摸任一侧耳机

调节音量



◀ 长按左耳减少音量
▶ 长按右耳加大音量

包装清单



充电仓*1

耳机 (L&R) * 2

Type-C 充电线 * 1

说明书*1

充电说明

- 1.当充电仓指示灯闪烁时请及时充电。
- 2.将USB充电线一端连接到充电仓Type-C充电输入接口，另一端连接到电源适配器的USB端口。充电中，充电仓指示灯呼吸闪烁，充满电后长亮。
- 3.左右耳电量不足时，会报低电量提示音。请将耳机放入充电仓合盖充电。
- 4.本产品不带适配器销售，消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证，并满足标准要求的电源适配器。
- 5.当耳机充电接口有异物且接触不良时，请用棉签沾酒精轻轻擦拭清洁耳机充电接口。

产品参数

产品名称：TWS蓝牙耳机
材质：ABS
蓝牙版本：V5.4
蓝牙接收距离：约 10 米
耳机电池容量：30 mAh
耳机充电时长：约 1.5 H
充电仓电池容量：400 mAh
充电仓充电时长：约 2 H
充电仓额定输入：5V=500mA
通话时长：约 3 H
播放时长：约 4 H
执行标准：GB 8898-2011
支持AAC、SBC高质量音频解码
支持A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
CMIIT ID: 2022DP4878

*根据公司业务发展，产品的功能参数及图片内容等可能随时调整，索爱不能保证相关包装及说明书的及时更新，顾客以实际使用时的功能及内容为准。

SOAIY

索爱®

保修卡

尊敬的用户，非常感谢您使用索爱产品，请您认真填写，并妥善保管。本公司保持对该产品服务条例的解释权。

保修政策

索爱产品的用户，将根据国家有关部门在2002年7月23日发布的《家用视听商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。

- 1.在正常操作使用情况下，出现故障，未经拆修，自购买之日起产品主机七天包换，一年内保修。
- 2.三包时，必须凭保修卡和有效购买凭证。如有遗失，请与本公司客服服务部联系，查询用户信息档案。
- 3.符合包换的产品，您可与代理商直接办理换货手续，换货时，主机有故障，则免费更换本公司同规格，同型号主机；主机的配件有故障，则免费更换主机配件。
- 4.对需要维护的产品，您可与本公司指定的代理商或售后服务中心联络具体维修事宜。
- 5.保修卡在购买产品后请立即填写，无索爱公司售后服务专用章无效。

非保修条例

属下列情况之一者不实行三包，但是可以实行收费修理：


- 1.人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用所引起的损坏等；
- 2.不当存储：如产品长时间暴露在非正常湿度、温度环境中造成的性能损害；
- 3.用户私自拆机，自行维修，改装或非经本公司联保单位维修；
- 4.因不可抗力(如水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏；
- 5.无产品保修卡和有效购买凭证的；
- 6.产品保修卡和购买凭证与产品型号不符或者私自涂改。

深圳市索爱互动技术有限公司

保修记录卡			
用户信息			
型号		购买日期	
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
销售电话		售机单位	(签章)
产品编码		销售地址	
保修内容			
日期	故障现象	检修	备注

4000858859

www.soaiy.com



索爱

深圳市索爱互动技术有限公司

Http://www.soaiy.com

全国统一服务热线：4000858859

地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区汇潮厂房C栋4层